

# Einstellungen des VERIFONE H5000 in Verbindung mit AmadeusII

Die grundsätzliche Bedienung des Verifone H5000 erfolgt über den Touchscreen sowie über die Tastatur.

Um in das Hauptmenu zu gelangen, drücken Sie bitte auf dem Bildschirm nacheinander die Tasten

\* (**Stern**) und # (**Raute**). Alternativ tippen Sie im Display auf die Schaltfläche

Mit der **grünen Taste** bestätigen Sie die gesetzte Auswahl.

**Über die Abbruchtaste (rot) verlassen Sie die einzelnen Menüs und gelangen wieder zurück in den Grundmodus.**

## HÄNDLERPASSWORT EINSTELLEN

Mit dieser Funktion stellen Sie das Händlerpasswort des Verifone H5000 ein.

01. Tippen Sie auf dem Touchscreen nacheinander \* (**Stern**) + # (**Raute**)

02. Tippen Sie auf die Auswahl **Verwaltung**

03. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Service**

04. Geben Sie das Servicemenü-Passwort (entweder 111111 oder 210888) ein und bestätigen Sie die Auswahl mit der **grünen Taste**

05. Tippen Sie auf die Auswahl **Passworte**

06. Tippen Sie auf die Auswahl **Händler-Passwort**

07. Geben Sie das Händler-Passwort **210888** ein und bestätigen Sie die Auswahl mit der **grünen Taste**

08. Wiederholen Sie die Eingabe **210888** und bestätigen die Eingabe erneut mit der **grünen Taste**

**Das Händler-Passwort ist gleichzeitig die MasterPIN, die im AmadeusII-Backoffice beim entsprechenden ZVT-Zahlungsprovider einzutragen ist.**

## IP-KONFIGURATION / KASSENPROTOKOLL ZVT

Mit diesen Schritten wird das Terminal in Ihr Netzwerk eingebunden. Sie benötigen eine freie feste IP-Adresse

innerhalb Ihres Netzwerkes für das Terminal, die Daten Ihrer Subnetz-Maske, des Standard-Gateways und des

DNS-Servers.

01. Tippen Sie auf dem Touchscreen nacheinander \* (**Stern**) + # (**Raute**)

02. Tippen Sie auf die Auswahl **Verwaltung**

03. Tippen Sie auf den Menüpunkt **Service**

04. Geben Sie das Servicemenu-Passwort ein und bestätigen Sie die Auswahl mit der **grünen Taste**

05. Tippen Sie auf die Auswahl **DFÜ**

06. Tippen Sie auf die Auswahl **DFÜ-Parameter**.

07. Tippen Sie auf die Auswahl **DHCP** und wählen **Nein**

08. Tippen Sie auf die Auswahl **IP-Adresse**

09. Geben Sie eine freie IP-Adresse für das Terminal ein und bestätigen die Auswahl mit der **grünen Taste**

10. Tippen Sie auf die Auswahl **Subnetzmaske** und bestätigen Sie die Auswahl

11. Geben Sie über die Tastatur des Terminals die Subnetzmaske ein und bestätigen die Auswahl mit der **grünen Taste**

12. Tippen Sie auf die Auswahl **IP-Adresse Gateway**

13. Geben Sie die IP-Adresse Ihres Gateways ein und bestätigen die Auswahl mit der **grünen Taste**

14. Tippen Sie auf die Auswahl **IP-Adresse DNS**

13. Geben Sie die IP-Adresse Ihres DNS-Servers ein und bestätigen die Auswahl mit der **grünen Taste**

14. Drücken Sie jetzt so oft die **rote Abbr-Taste**, bis Sie wieder im Menu **Service** sind

15. Tippen Sie auf die Auswahl **Kassenschnittstelle**

16. Tippen Sie auf die Auswahl **ZVT**

17. Tippen Sie auf die Auswahl **TCP/IP**

18. Geben Sie den Port **22000** ein und bestätigen Sie die Auswahl mit der **grünen Taste**

## **OPTIONAL:**

### **ERMÄCHTIGUNGSTEXT** (Nur Netzbetreiber afc Rechenzentrum GmbH)

Mit diesen Schritten wird der Ermächtigungstext bei Lastschriftzahlungen für das Terminal deaktiviert.

01. Tippen Sie auf dem Touchscreen nacheinander \* **(Stern)** + # **(Raute)**
02. Tippen Sie auf die Auswahl **Verwaltung**
03. Tippen Sie auf die Auswahl **Händler**
04. Geben Sie das Handler-Passwort ein und bestätigen Sie die Auswahl mit der **grünen Taste**
05. Tippen Sie auf die Auswahl **Kartendaten**
06. Tippen Sie auf die Auswahl **gc-Daten**
07. Tippen Sie auf die Auswahl **Ermächtigungstext**
08. Wählen Sie bei „**Ermächtigungstext ausdrucken**“ → **Nein**
09. Wählen Sie bei „**Unterschrift umseitig ausdrucken**“ → **Ja**
10. Drücken Sie jetzt 4x die **rote Abbr-Taste** um das Hauptmenu des Terminals zu verlassen